

壁掛けミラー 取扱説明書

- お買い上げいただきありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

ご使用上の注意

※あなたや他人への危害や損害を未然に防ぐものです。必ず守ってください。

○表示内容を無視して、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分して説明しています。



警告

この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示は、「傷害を負う可能性または物的傷害飲みが発生する可能性が想定される」内容です。

○お守りいただく内容の種類を、下記の表示で区分して説明しています。（表示の一例です）



禁止

この表示は、してはいけない「禁止」内容です。



強制

この表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。



警告

小さな部品は、幼児の手の届かぬところに置かないでください。
万一飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。



注意




禁止



強制

設置場所に関して

- 1、製品は安全な場所、邪魔にならない場所、お子様の手の届かない場所でご使用ください。
- 2、無理な力を加えないでください。衝撃により破損する場合がありますので、お取り扱いには十分注意してください。
- 3、故障の原因となりますので以下の場所でのご使用は避けてください。
 - ・振動・衝撃の多い場所
 - ・浴室など湿気の多い場所
 - ・埃の多く発生する場所
 - ・温度が40℃以上、0℃以下になる場所
- 4、掛ける時はミラーを上下左右に動かし、外れないことを確認してください。
- 5、木の厚い壁、木の柱にかける時は付属の掛け具（木ネジ）をご使用ください。
ネジの残しが8mm以下になるようにねじ込んで、時計を確実にかけてください。
- 6、石膏ボード、コンクリート等の壁にかける場合は付属の掛け具（木ネジ）は絶対に使用しないでください。
壁の材質、構造にあった「3kg」に耐えられる市販の掛け具をご使用ください。
- 7、直射日光、高温多湿の場所は避けてご使用ください。
- 8、飛散防止フィルムは貼られていませんのでご注意ください。



お手入れ方法

- ・汚れやホコリを拭き取る時は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、洗剤、各種ブラシ等は使用しないでください。

製造・販売元

 **加藤木工株式会社**
KATOMOKU

〒501-4223 岐阜県郡上市八幡町船越511番地13
TEL : 0575-65-4450 MAIL : info@katomoku.jp